# **M23**

# Impresora Térmica Directa Portátil

# MANUAL DE USUARIO



# Contenidos

Declaración de Copyright	1
Certificaciones	1
1. INTRODUCCIÓN	2
1.1 Documentación	2
1.2 Desembalaje e Inspecciónn	2
1.3 Lista de Comprobación de los Contenidos	2
1.4 Vista Frontal	3
1.5 Vista Posterior	5
2. COMENZAR	6
2.1 Instalación de batería	6
2.2 Usar la Correa	7
2.2.1 Correa de Mano	7
2.2.2 Correa de Hombro (Opcional)	8
2.3 Cargar Medios	9
2.3.1 Cargar Etiquetas Continuas para su uso como Papel de Recibos	9
2.3.2 Cargar las Etiquetas Troqueladas	10
2.3.3 Cargar las Etiquetas en Abanico	12
2.4 Conexión del Cable de Comunicación	14
2.5 Usar la el Bluetooth Inalámbrico (Opcional)	15
2.6 Carga de la Batería	16
3. USAR LA PANTALLA Y LOS BOTONES	17
3.1 Pantalla LCD y Botones	17
3.2 Descripción de los Iconos de la Pantalla LCD	18
3.3 Uso de la Pantalla LCD/Teclado	19
3.3.1 Encender/Apagar la Impresora	19
3.3.2 Arrow Keys	19
3.3.3 Salir de un Menú	19
3.3.4 Cancelar el Estado de Error	19
4. VISTA PRELIMINAR DE LA PANTALLA LCD	20
4.1 Setup (Configuración)	22
4.1.1 Printer Setup (Configuración de la Impresora)	22
4.1.2 Sensor	26
4.1.3 Serial Comm. (Comunicación en Serie)	32

4.1.4 RF Network (Red RF) (Opcional)	34
4.1.5 Bluetooth (Opcional)	38
4.1.6 Display (Pantalla)	39
4.1.7 Power Manager (Administración de Energía) (Baja Energía, Apagado)	40
4.2 File Manager (Administrador de Archivos)	41
4.2.1 File Lis (Lista de Archivos)	41
4.2.2 Avail. Memory (Memoria Disponible)	42
4.2.3 Del. All Files (Eliminar Todos los Archivos)	42
4.3 Diagnostics (Diagnóstico)	43
4.3.1 Print Config. (Configuración de Impresión) :	43
4.3.2 Dump Mode (Modo Volcado)	44
4.3.3 Battery (Batería)	44
4.3.4 Print Head (Cabezal de Impresión)	44
4.3.5 Display (Pantalla)	45
4.3.6 Buttons (Botones)	45
4.4 Language (Idioma)	47
4.5 Service (Servicio)	48
4.5.1 Initialization (Inicialización)	48
4.5.2 Mileage Info. (Información del Consumo)	49
5. IMPRIMIR ETIQUETAS	50
5.1 Conecte con un Cable para Imprimir.	50
5.2 Conectar por Radio (Opcional)	50
5.3 Impresión Independiente	51
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	52
7. MANTENIMIENTO	54
8. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL FIRMWARE	57
8.1 Actualizar el Firmware a través del Puerto de Serie	57
8.2 Actualizar el Firmware a través del Puerto USB	60
9. HERRAMIENTAS DE ENCENDIDO	61
9.1 Inicialización de la Impresora	61
9.2 Ignorar AUTO BAS	62

## Declaración de Copyright

La información en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa ningún compromiso por parte de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.. Ninguna parte de este manual puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma o por cualquier medio, con cualquier propósito que no sea el uso personal del comprador sin el permiso escrito de TSC Auto ID Technology Co., Ltd..

El motor de fuentes TrueType ha sido desarrollado a partir del "FreeType Project" de David Turner, Robert Wilhelm y Werner Lemberg. Todos los demás productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus propias compañías.

#### Certificaciones

CE Clase B:

EN55022:1998+A1:2000+A2:2003:

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003: **REGULACIONES SERIE EN 61000-4** 

ETSI EN 301 489-17:V1.2.1(2002-08)

FCC:

CFR 47, Parte 15/CISPR 22 3RD EDICIÓN:1997, Clase B

ANSI C63.4:2003

**ICES-003 CANADIENSE** 

C-Tick:

AS/NZS CISPR22 (Clase B)

UL. CUL UL 60950 3°

TÜV-GS:

EN60950: 2000

#### Wichtige Sicherheits-Hinweise

- 1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch.
- 2. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
- 3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromentz zu trennen. Verwenden Sie keine Flüssig-oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.
- 4. Die Netzanschluß-Steckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- 5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
- 6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.
- 7. Beachten Sie beim Anschluß ans Stromnetz die Anschlußwerte.
- 8. Dieses Gerät kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 40°C betrieben werden.

# 1. Introducción

Este documento proporciona una referencia fácil para usar la Impresora TSC M23. La versión en línea del manual de Programador y más información pueden descargarse del sitio web de servicio y apoyo como un archivo de Adobeâ Acrobatâ Reader.

#### 1.1 Documentación

Este documento proporciona una referencia fácil para usar la Impresora TSC M23. La versión en línea del manual de Programador y más información pueden descargarse del sitio web de servicio y apoyo como un archivo de Adobe® Acrobat® Reader.

# 1.2 Desembalaje e Inspecciónn

Esta impresora ha sido especialmente embalada para resistir daños durante el envío. Por favor, inspeccione detenidamente el embalaje y la impresora al recibir la impresora de código de barras. Por favor, guarde los materiales de embalaje por si necesita reenviar la impresora.


## 1.3 Lista de Comprobación de los Contenidos

Al desembalar la impresora, los siguientes elementos deben estar incluidos en la caja.

- Una impresora M23
- Un CD de software
- Una correa de mano
- Una batería de litio
- Un cargador de baterías de un solo puerto y un adaptador de corriente
- Una guía de inicio rápido


Si faltase cualquiera de las piezas, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de su vendedor o distribuidor.


## 1.4 Vista Frontal



**△Precaución:** 


Piezas peligrosas. Mantenga alejados los dedos y otros partes del cuerpo.






LCD gráfico con pantalla retroiluminada

## 1.5 Vista Posterior







# 2. Comenzar

#### 2.1 Instalación de batería

1. Abra la puerta de suministro tirando hacia fuera de los botones liberadores que se encuentran en cada lado de la impresora. La puerta de suministro debería abrirse.



2. Inserte el extremo de la batería con el conector en la impresora.




3. Después de cargar los medios, cierre la puerta de suministro hasta que los botones liberadores encajen en su sitio.


## 2.2 Usar la Correa

#### 2.2.1 Correa de Mano

1. Enganche ambos anillos de la correa de mano en los botones de correa, colocando cada anillo en O sobre el botón de correa y tirando de la correa suavemente hacia arriba hasta que la correa enganche en su sitio.




# 2.2.2 Correa de Hombro (Opcional)




# 2.3 Cargar Medios

#### 2.3.1 Cargar Etiquetas Continuas para su uso como Papel de Recibos

- 1. Abra la puerta de suministro tirando hacia fuera de los botones liberadores que se encuentran en cada lado de la impresora.
- Tire de las lengüetas de sujeción del suministro e inserte un nuevo rollo de medios.
   Asegúrese de que los medios están posicionados de tal forma que desenrolle desde la parte superior, tal y como se muestra.



3. Extienda el suministro de tal forma que tape la ranura de salida.




4. Cierre la puerta de suministro hasta que los botones liberadores encajen en su sitio.




Nota: Por favor, configure el tipo de sensor como Continuo.


#### 2.3.2 Cargar las Etiquetas Troqueladas

1. Abra la puerta de suministro tirando hacia fuera de los botones liberadores que se encuentran en cada lado de la impresora.



2. Levante los pestillos de separación de los dos lados.






Levante los pestillos de separación hacia arriba.


Empuje los pestillos de separación hacia abajo.

3. Tire de las lengüetas de sujeción del suministro e inserte un rollo de etiquetas. Asegúrese de que el suministro desenrolle desde la parte superior, tal y como se muestra.


Nota: Calibre el sensor de espacios/marcas negras al cambiar de medios.



4. Retire un par de etiquetas del papel respaldo. Inserte el papel respaldo por el espacio entre la barra de separación y el rodillo de separación.




- 5. Cierre la puerta de suministro.
- 6. Pulse el botón una o dos veces para hacer que avancen las etiquetas hasta que el papel respaldo se separe de las etiquetas.




#### 2.3.3 Cargar las Etiquetas en Abanico


- 1. Abra la puerta de suministro tirando hacia fuera de los botones liberadores que se encuentran en cada lado de la impresora.
- 2. Tire de las lengüetas de sujeción del suministro para insertar un núcleo de papel de 3" para mantener la sujeción de suministro abierta.



3. Inserte el papel en abanico a través de la ranura de la entrada para papel en abanico y páselo sobre la ranura de la salida de papel.



4. Ajuste las guías del papel deslizándolas para que encajen con la anchura del papel.




- 5. Cierre la puerta de suministro.
- 6. Calibre los medios si fuera necesario.


Nota: Por favor, calibre el sensor de espacios/marcas negras al cambiar los medios.

## 2.4 Conexión del Cable de Comunicación


1. Abra la puerta del cable con bisagras soltando los dos tornillos. Levante la puerta.



2. Enchufe el cable de módem nulo al puerto RS232. (O Enchufe el cable USB al puerto USB.)




3. Coloque el cable en el orificio del cable.




4. Cierre la puerta del cable con bisagras apretando los tornillos.

# 2.5 Usar la el Bluetooth Inalámbrico (Opcional)

- 1. Abra la puerta del cable con bisagras soltando los dos tornillos y abriendo la puerta.
- 2. Ponga el interruptor +5V / DTR en la posición +5V




3. Enchufe la llave electrónica Bluetooth al puerto RS232.





- 4. Cierre la puerta del cable con bisagras apretando los tornillos.
- 5. Luego consulte la sección 4.1 para calibrar el bluetooth.

# 2.6 Carga de la Batería

1. Abra la puerta del suministro de la impresora y quite la batería.







LED de Estado

LED de Encendido	Descripción
Rojo	Impresora Encendida
Apagado	Impresora Apagada


LED de Estado	Descripción		
Rojo	Cargando la batería		
Ámbar	La batería está cargada al 70%		
Verde (Sólido)	La batería está completamente cargada		
Verde (Parpadeante)	Error de cargador		
Apagado	Sin batería		

#### Nota:

- 1. Si el LED de encendido se ilumina en rojo y no parpadea y el LED de Estado es verde parpadeante, por favor, retire la batería y compruebe si los terminales del interior del cargador sufren un cortocircuito debido a un objeto extraño. Desenchufe el adaptador de corriente del cargador de la toma de corriente de pared y retire el objeto situado entre los terminales "+" y "-". Instale la batería en el cargador para volver a cargarla. Si el problema persiste, por favor, póngase en contacto con su vendedor para que le proporcione servicio técnico.
- 2. Tarda entre 2 y 3 horas para cargar la batería completamente antes del primer uso. La vida útil de a batería es 300 ciclos de carga/descarga.

# 3. Usar la Pantalla y los Botones

# 3.1 Pantalla LCD y Botones




Icono	Descripción				
	Encienda y apaga la impresora.				
Feed Ready	Avanza las etiquetas o devuelve la pantalla al menú anterior.				
	Tres botones que seleccionan opciones en la pantalla.				

# 3.2 Descripción de los Iconos de la Pantalla LCD

Icono	Descripción		
മ	Entrar en el menú		
→]	Entrar en la opción que señala el cursor		
•	Desplazarse hacia arriba		
•	Desplazarse hacia abajo		
<b>→</b>	Ubicación del cursor		
+	Aumentar los valores de la configuración		
_	Disminuir los valores de la configuración		
×	Cancelar		
~	OK/seleccionar		
ŭ	Devolver la pantalla al menú anterior.		
II	Pausar y mostrar el voltaje de la batería		

#### 3.3 Uso de la Pantalla LCD/Teclado



#### 3.3.1 Encender/Apagar la Impresora

Mantenga pulsado el botón para encender/apagar la impresora.

#### 3.3.2 Arrow Keys

- ➤ Pulse el botón bajo el icono LCD para desplazarse hacia abajo en la lista del menú.
- Pulse el botón 

  bajo el icono LCD 

  para desplazarse hacia arriba en la lista del menú.


#### 3.3.3 Salir de un Menú

- 1. Pulse el botón para salir de un menú o para cancelar una configuración y volver al menú anterior.

#### 3.3.4 Cancelar el Estado de Error

Pulse el botón para cancelar el estado de error y hacer que la impresora vuelva a su estado normal.

# 4. Vista Preliminar de la Pantalla LCD




# Menú Principal



ienda la impresora manteniendo pulsado el botón hasta que se encienda la pantalla.
 La pantalla muestra brevemente la información de la versión de la impresora y la indicación de la carga de la batería y luego podrá ver:




Nota: Cuando su estado es "Listo", al pulsar el icono Il puede comprobar el indicador de carga de batería. (Pulse el mismo botón para volver al estado "Listo".)




2. Pulse el botón bajo el icono para entrar en el Menú principal.



## 4.1 Setup (Configuración)



#### 4.1.1 Printer Setup (Configuración de la Impresora)



#### 4.1.1.1 Speed (Velocidad):


Use esta opción para configurar la velocidad de la impresión. La velocidad de impresión disponible está entre 1,5-3,5 ips y puede incrementarse/disminuirse en 0,5 ips. La velocidad de impresión por defecto es 2,0 ips (50 mm/seg).

Pulse el botón bajo el icono "+" para aumentar la velocidad de impresión, el icono "-" para disminuirla, y el icono "V" para guardarla en la impresora.

#### Nota:

- 1. El ancho de los medios, el contenido de las etiquetas, la configuración de la densidad y la carga de la batería afectarán a la velocidad de la impresión. La impresora ajustará la velocidad de impresión automáticamente para optimizar la calidad de impresión.
- 2. En modo separación, la velocidad de impresión será configurada a 1,5 ips automáticamente.

#### 4.1.1.2 Density (Densidad):




Use esta opción para configurar la oscuridad de la impresión. Las configuraciones disponibles van de 0 a 15, en incrementos de 1. La densidad por defecto de la impresora es 7. Quizás necesite ajustar su densidad dependiendo del medio seleccionado.

Pulse el botón bajo los iconos "+"/"-" para aumentar/disminuir la oscuridad de la impresión. Pulse el botón bajo el icono "V" para habilitar la configuración.

#### Nota:


La configuración afectará a la velocidad de la impresión. La impresora ajustará la velocidad de impresión automáticamente para optimizar la calidad de impresión.

#### 4.1.1.3 Direction (Dirección):




El valor de la configuración de la dirección es 1 ó 0. Use esta opción para configurar la dirección de la impresión. La dirección de impresión por defecto de la impresora es DIRECCIÓN 0.

Pulse el botón bajo el icono "+" para configurar la dirección como 1, bajo el icono "-" para configurarla como 0, y bajo el icono "V" para habilitar la configuración. Las 2 figuras siguientes muestran impresiones con DIRECCIÓN 0 y 1 para su consulta.



# 4.1.1.4 Print Mode (Modo de Impresión) : (Modo Corte/Batch Mode (Modo Lotes)/Peeler Mode (Modo Separación))



Esta opción se usa para configurar el modo de impresión. La configuración por defecto de la impresora es Modo Lotes. Al entrar en esta lista, el modo de impresión en el lado derecho del icono ➡ es la configuración actual de la impresora. Pulse el botón bajo el icono ➡ y el icono ➡ para seleccionar los diferentes modos de impresión y pulse el botón bajo el icono "V" para habilitar la configuración.


Modo de Impresora	Descripción		
Modo Corte	El borde inicial de la siguiente etiqueta es alineada con la ubicación de la línea de impresión del cabezal de la impresora.		
Modo Lotes	Una vez que la imagen se haya impreso completamente, la marca negra/espacio entre las etiquetas se alimentará hasta el punto de la chapa de corte para cortarla.		
Modo Separación:	Habilitar el modo de separación de etiquetas.		


#### 4.1.1.5 Offset:



Esta opción se usa para realizar ajustes finos a la ubicación de parada de los medios. Pulse el botón bajo el icono para desplazar el cursor del dígito izquierdo al dígito derecho y pulse el botón para configurar el valor usando "+" o "-" o de "0" a "9". Pulse el botón bajo el icono "V" para guardar el valor en la impresora. El valor por defecto es +000.


#### 4.1.1.6 Reference X & Reference Y (Referencia X y Referencia Y):





Esta opción se usa para configurar el origen del sistema de coordinados de la impresora horizontal y verticalmente. Pulse el botón 
 bajo el icono 
 para desplazar el cursor del dígito izquierdo al dígito derecho y pulse el botón 
 bajo el icono 
 para configurar el valor de "0" a "9". Pulse el botón 
 bajo el icono "V" para guardar el valor en la impresora. El valor por defecto es 000.

#### 4.1.1.7 ode Page (Página de Códigos):



Usa esta opción para configurar la página de códigos para conjuntos de caracteres internacionales. Para más información sobre la página de códigos, por favor, consulte el manual de programación.

Al entrar en la lista de la página de códigos, la página de códigos en el lado derecho del icono 

→ es la configuración actual de la impresora.

Pulse el botón 

bajo el icono 

y el icono 

para seleccionar la página de códigos y pulse el botón 

bajo el icono "V" para habilitar la configuración.


7 b	oits	8 bits		
nombre de la	Conjunto de	número de la	Conjunto de	
página de códigos	Caracteres	página de	Caracteres	
	Internacionales	códigos	Internacionales	
USA	EE.UU.	437	Estados Unidos	
BRI	Británico	850	Multilingüe	
GER	Alemán	852	Eslavo	
FRE	Francés	860	Portugués	
DAN	Danés	863	Canadiense/Francés	
ITA	Italiano	865	Nórdico	
SPA	Español			
SWE	Sueco			
SWI	Suizo			

#### 4.1.1.8 Country (País):



Código	País	Código	País	Código	País	Código	País
001	EE.UU.	034	Español (España)	044	Reino Unido	055	Brasil
002	Canadiense/Francés	036	Húngaro	045	Danés	061	Inglés (Internacional)
003	Español(Latinoamérica)	038	Yugoslavo	046	Sueco	351	Portugués
031	Holandés	039	Italiano	047	Noruego	358	Finlandés
032	Belga	041	Suiza	048	Polaco		
033	Francés (Francia)	042	Eslovaco	049	Alemán		

#### 4.1.2 Sensor




Esta opción se usa para configurar el tipo del sensor de medios y para calibrar el sensor seleccionado. Recomendamos calibrar el sensor antes de imprimir al cambiar de medios.



Al entrar en esta opción, el tipo de sensor en el lado derecho del icono → es la configuración actual de la impresora.

Pulse el botón bajo el icono y el icono para seleccionar el tipo de sensor y pulse el botón bajo el icono para habilitar el modo de detección por sensor.

#### 4.1.2.1 Gap Sensor (Sensor de Espacios) :



#### 4.1.2.2.1 Auto Gap (Espaciamiento Automático):

Al entrar en la opción [Auto Gap] (Espaciamiento Automático)], verá el siguiente mensaje.

Normalmente, usamos esta opción para calibrar la sensibilidad del sensor.

Inserte el papel respaldo entre los sensores de espacios y pulse el botón bajo el icono "V" para iniciar la calibración del sensor.

Nota: Por favor, asegúrese de que sólo hay papel respaldo entre el sensor de transparencia de espacios.

Pulse el botón bajo los iconos "+" y "-" para aumentar y disminuir el valor de ajuste de sensibilidad del sensor y pulse el bajo el icono "V" para detectar la sensibilidad del sensor.

Cuando se muestra "SUCCESSFUL" (Éxito) en la pantalla LCD, pulse el botón Dipara volver a la página anterior.

Si se muestra "FAILED" (Fallo) en la pantalla LCD, por favor, compruebe que sólo hay papel respaldo entre el sensor de transparencia de espacios.


Por favor, siga los pasos a continuación para volver a calibrar la sensibilidad del sensor.

- 1. Pulse el botón bajo el icono "O" para volver al menú de "Gap Sensor" (Sensor de Espacios).
- 3. Tras insertar el papel respaldo entre los sensores de transparencia de

- espacio, pulse el botón bajo el icono "V" para continuar.
- 4. Pulse el botón bajo el icono "+" para aumentar el valor de ajuste de sensibilidad del sensor por incrementos de 50. Luego, pulse el botón bajo el icono "V" para calibrar la sensibilidad del sensor.

#### 4.1.2.1.2 Manual Gap (Espaciamiento Manual) :

Si la calibración del sensor de Espaciamiento Automático no puede aplicarse a los medios, por favor, use la función de Espaciamiento Manual para calibrar el sensor de forma manual. Esta función puede usarse para realizar ajustes finos a la sensibilidad del sensor. Al entrar en la opción [Manual Gap (Espaciamiento Manual)], verá el siguiente mensaje.




Stock AD del papel respaldo

Stock AD de negro

Pulse el botón bajo los iconos "+" y "-" para aumentar o disminuir la intensidad del tensor, y pulse el bajo el icono "V" para configurar el valor a la impresora.

Al ajustar manualmente la sensibilidad del sensor, podemos obtener diferentes valores de ajuste de sensibilidad del papel respaldo y el papel para cada intensidad del sensor. La diferencia entre estos dos valores debe ser mayor de 50 niveles. Luego la impresora podrá registrar la posición de las etiquetas correctamente.

#### 4.1.2.2 Sensor Negro:



Pulse el botón 

bajo el icono 

y el icono 

para seleccionar el modo de calibración del sensor y pulse 


bajo el icono 

"→] " para iniciar la calibración del sensor.

#### 4.1.2.2.1 Auto Bline (Bline Automático) :

Al entrar en la opción [Auto Bline (Bline Automático)], verá el siguiente mensaje.

Normalmente, usamos el Bline Automático para calibrar la sensibilidad del sensor.



Inserte las etiquetas en los sensores de marcas negras y pulse el botón bajo el icono "V" para iniciar la calibración del sensor.

Nota:

NO alinee las marcas negras al sensor de marcas negras al calibrar el sensor de marcas negras o el sensor se calibrará incorrectamente.

Pulse el botón bajo los iconos "+" y "-" para aumentar o disminuir el valor de Suministro AD y pulse el bajo el icono "V" para calibrar el sensor.

Cuando el sensor se haya calibrado correctamente, pulse el botón bajo el icono "O" para volver a la página anterior.

Si se muestra "FAILED" (Fallo) en la pantalla LCD, por favor,

compruebe que sólo haya papel (sin marcas negras) en el sensor de marcas negras.

Si es así, por favor, siga los pasos a continuación para volver a calibrar la sensibilidad del sensor.

- 1. Pulse el botón bajo el icono "U" para volver al menú Sensor Bline.
- 3. Tras insertar el papel en el sensor de marcas negras, pulse el botón bajo el icono "V" para continuar.
- 4. Pulse el botón bajo los iconos "+" y "-" para aumentar o disminuir el valor de Almacenamiento AD del soporte en 50, y pulse el botón bajo el icono "V" para calibrar la sensibilidad del sensor.

#### 4.1.2.2.2 Manual Bline (Bline Manual):

Si Auto Bline calibra el sensor son éxito, no será necesario calibrar el sensor manualmente. Esta función se usa para realizar ajustes finos a la sensibilidad del sensor. Al entrar en la opción [Manual Bline (Bline Manual)], verá el siguiente mensaje.

Gap Sensor
Stock AD = 249
Intension = 212
+ - V

Stock AD de etiquetas

Stock AD de negro

Pulse el botón bajo los iconos "+" y "-" para aumentar o disminuir la intensidad del tensor, y pulse el bajo el icono "V" para configurar el valor a la impresora.

Al ajustar manualmente la sensibilidad del sensor, podemos obtener diferentes Suministros AD marcas negras o en papel en cada sensibilidad del sensor. La diferencia entre estos dos valores debe ser mayor de 50 niveles. Luego la impresora podrá registrar las etiquetas correctamente.

#### 4.1.2.3 Continuo

Al entrar en la opción [Continuous (Continuo)], verá el siguiente mensaje.

Inserte los medios entre los sensores de espacios y pulse el botón bajo el icono "V" para iniciar la calibración del sensor.

Pulse el botón bajo los iconos "+" y "-" para aumentar o disminuir el valor Suministro AD y pulse el bajo el icono "V" para detectar la sensibilidad del sensor.


Pulse el botón <sup>™</sup> bajo el icono "O" para volver al menú anterior.

Si se muestra "FAILED" (Fallo) en la pantalla LCD, por favor, compruebe que los medios estén situados entre el sensor de transparencia de espacios.

Si es así, por favor, siga los pasos a continuación para volver a calibrar la sensibilidad del sensor.

- 1. Pulse el botón bajo el icono "O" para volver al menú "Sensor".
- 3. Tras insertar las etiquetas entre los sensores de transparencia de espacio, pulse el botón bajo el icono "V" para continuar.
- 4. Pulse el botón bajo el icono "+" para aumentar el valor de ajuste de

sensibilidad por incrementos de 50. Luego, pulse el botón bajo el icono "V" para calibrar la sensibilidad del sensor.




#### 4.1.3 Serial Comm. (Comunicación en Serie)



Opciones	Parámetros	Por defecto
Velocidad en Baudios	1200 BPS/ 2400 BPS/ 4800 BPS/ 9600 BPS / 19200 BPS/ 38400 BPS/ 57600	
	BPS/ 115200 BPS	
Paridad	Ninguna/ Impar/ Par	Ninguna
Bits de Datos	7 Bits de Datos/ 8 Bits de Datos	8 Bits de Datos
Bits de Parada	1 Bit de Parada/ 2 Bits de Parada	1 Bit de Parada

#### 4.1.3.1 Baud Rate (Velocidad en Baudios) :




Esta opción se usa para configurar la velocidad en baudios del RS-232, y la configuración por defecto es 9600 bps.

#### **4.1.3.2 Parity (Paridad) :**



Esta opción se usa para configurar la paridad de la RS-232. El valor por defecto es Ninguna. Pulse el botón 
bajo los iconos 
y ↑ para seleccionar las diferentes paridades, y pulse el botón 
bajo el icono "V" para guardar el valor en la impresora. Al entrar en esta lista, la paridad en el lado derecho del icono 
es la configuración actual de la impresora.

#### 4.1.3.3 Data Bits (Bits de Datos):



Esta opción se usa para configurar los Bits de Datos de la RS-232, y el valor por defecto es 8. Pulse el botón 

bajo los iconos 


y 

para seleccionar los diferentes Bits de Datos, y pulse el botón 

bajo el icono "V" para guardar el valor en la impresora. Al entrar en esta lista, los Bits de Datos en el lado derecho del icono 

son los configurados actualmente en la impresora.

#### 4.1.3.4 Stop Bits (Bits de Parada):




Esta opción se usa para configurar los Bits de Parada de la RS-232. La configuración por defecto es 1. Pulse el botón bajo los iconos para seleccionar los diferentes Bits de Parada, y pulse el botón bajo el icono "V" para guardar el valor en la impresora. Al entrar en esta lista, la opción en el lado derecho del icono es la configuración actual de la impresora.

#### 4.1.4 RF Network (Red RF) (Opcional)

Use este menú para ajustar la configuración del 802.11b WiFi opcional. Compruebe el estado del módulo WiFi de la impresora, ajuste las configuraciones de la red RF y reinicie el módulo WiFi.


#### Nota:

Antes de usar el módulo WiFi, por favor ajuste la velocidad en baudios de la RS-232 en 19200 bps.



Pulse el botón bajo los iconos para seleccionar las diferentes opciones, y pulse el botón bajo el icono para aceptar la opción.

#### 4.1.4.1 Status (Estado) : (Comprobar el Estado)



Se mostrarán la Dirección IP del módulo WiFi local, la versión del firmware, el modo de impresión, la versión de la placa y el nombre del dispositivo. Se mostrarán la Dirección MAC, el Protocolo, el estado actual y el tipo de radio. Pulse el botón bajo para volver al menú de Red RF.


# 4.1.4.2 Configure (Configurar):

Use este menú para configurar la Dirección IP de la impresora, la Máscara de Subred, la Puerta de Enlace, el Modo de Energía, el Protocolo, SSID y el carácter de escape.



Pulse el botón 
 bajo los iconos 
 y 
 para seleccionar las diferentes opciones, y pulse el botón 
 bajo el icono 
 para aceptar la opción.

# 4.1.4.2.1 IP Address (Dirección IP)




Pulse el botón 
 bajo el icono 
 para desplazar el cursor de izquierda a derecha y pulse el botón 
 para configurar el valor de "0" a "9". Pulse el botón 
 bajo el icono "V" para guardar la configuración y volver al menú Configurar.

# 4.1.4.2.2 Subnet Mask (Máscara de Subred)


Pulse el botón 
 bajo el icono 
 para desplazar el cursor de izquierda a derecha y pulse el botón 
 para configurar el valor de "0" a "9". Pulse el botón 
 bajo el icono "V" para guardar la configuración y volver al menú Configurar.

## 4.1.4.2.3 Gateway (Puerta de Enlace)




Pulse el botón 
 bajo el icono 
 para desplazar el cursor de izquierda a derecha y pulse el botón 
 para configurar el valor de "0" a "9". Pulse el botón 
 bajo el icono "V" para guardar la configuración y volver al menú Configurar.

#### 4.1.4.2.4 Modo de Energía



Pulse el botón bajo los iconos para seleccionar los diferentes modos, y pulse el botón bajo el icono para aceptar la opción. CAM es Modo de Activación Continua. PSP es Protocolo de Ahorro de Energía.

PSP ahorra energía de la batería. CAM significa que la impresora está continuamente recibiendo y transmitiendo datos. Este modo usa la energía de la batería más rápidamente. Si selecciona PSP, se le indicará que introduzca un algoritmo PSP entre 1-5. 1 es el tiempo más corto en stand-by (usa la energía de la batería más rápidamente, pero responde más rápido); 5 es el tiempo más largo en stand-by (conservación óptima de la batería, pero responde más lentamente).




Pulse el botón bajo los iconos para seleccionar los diferentes modos, y pulse el botón bajo el icono "v" para aceptar la opción.

## 4.1.4.2.5 Protocol (Protocolo)




Pulse el botón bajo los iconos para seleccionar los diferentes modos, y pulse el botón bajo el icono "→]" para aceptar la opción. Si selecciona TCP, necesitará especificar el número de puerto para el puerto RAW de la impresora.



Pulse el botón bajo el icono para desplazar el cursor de izquierda a derecha y pulse el botón para configurar el valor de "+" a "-" ó de "0" a "9". Pulse el botón bajo el icono "V" para guardar la configuración y volver al menú TCP.

#### 4.1.4.2.6 SSID



Use esta opción para configurar la SSID. La SSID distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Pulse el botón 

bajo el icono 


para desplazar el cursor del espacio izquierdo al espacio derecho y pulse el botón 

bajo el icono 

para aceptar el valor.

Pulse el botón bajo el icono "V" para guardar la configuración y volver al menú Configurar.


## 4.1.4.2.7 Escape Char (Carácter de Escape)



Use esta opción para configurar o ver el Carácter del Comando Escape (CEC). Los mensajes en tiempo de ejecución desde la radio comienzan con el CEC y por defecto es el signo de la libra (#). Puede que necesite cambiar el carácter CEC por defecto si entra en conflicto con otros datos, debido a que puede producirse una operación inesperada. El rango es un valor decimal entre 1 y 255.

#### 4.1.4.2.8 Exit (Salir)

Cuando selecciona "Exit" (Salir) tras realizar la configuración, podrá ver



Para guardar todos los ajustes de configuración, pulse el botón bajo el icono "V".

Para salir sin guardar los ajustes de configuración, pulse el botón bajo el icono "X".

#### 4.1.4.3 Reset (Reiniciar):

Tras guardar la configuración, por favor, reinicie el módulo 802.11b WiFi antes de que tengan lugar los cambios. Esta opción se usa para reiniciar el servidor inalámbrico de la impresora cortando y volviendo a conectar la energía. Puede perder su conexión y aplicación actuales. Reiniciar la red puede llevar hasta un minuto antes de que pueda acceder al servidor inalámbrico de la impresora (radio).

RESET
Reset Command Sent
Hit key to continue

Pulse cualquier botón para volver al menú de Red RF. La Red RF de la impresora está lista para usar.

# 4.1.5 Bluetooth (Opcional)

Use este menú para habilitar o deshabilitar la seguridad del Bluetooth, cambiar el PIN, modificar el nombre local y mostrar la información del Bluetooth. Para más Información, por favor, consulte las secciones 2.5 y 5.2. Nota:

Antes de usar la llave electrónica Bluetooth, por favor ajuste la velocidad en baudios de la RS-232 en 115200 bps.




Se configurarán los siguientes valores por defecto en la impresora con Bluetooth.

Función	Por defecto
Seguridad	Deshabilitar
PIN	0000
Nombre local	BT23

#### 4.1.5.1 Security (Seguridad):

Use esta opción para habilitar la seguridad del Bluetooth.




Pulse el botón bajo los iconos para seleccionar los diferentes modos, y pulse el botón bajo el icono "V" para aceptar la opción. Si la seguridad está activada, necesitará configurar un PIN. Consulte "Cambiar el PIN" para más información.

# 4.1.5.2 Change PIN (Cambiar el PIN) :

Use esta opción para configurar el PIN del Bluetooth. El PIN puede ser de hasta 15 caracteres: 0~9. Aunque se muestre un carácter de espacio mientras se desplaza por los valores, el PIN no puede contener un espacio.


Si la seguridad está activada, necesitará configurar un PIN. Si la seguridad está desactivada, no necesitará configurar un PIN.



Pulse el botón 
 bajo el icono 
 para desplazar el cursor de izquierda a derecha y pulse el botón 
 para aceptar el valor. Pulse el botón 
 bajo el icono 
 "V" para guardar la configuración.

#### 4.1.5.3 Local Name (Nombre local):

Use esta opción para visualizar y configurar el nombre local del Bluetooth. El nombre local se usa con fines de identificación con el anfitrión, no para autentificación.




# 4.1.5.4 Information (Información):

Use esta opción para visualizar la información del Bluetooth. Pulse cualquier botón para volver al menú del Bluetooth.

Security Disable PIN :0000 Name:BT23

Addr:008037211ee9

## 4.1.6 Display (Pantalla)



#### 4.1.6.1 Contrast (Contraste):


Ajustar el contraste de la pantalla LCD El rango de ajuste está entre 0~100. Depende de su ángulo de visualización. La configuración por defecto de la impresora es 50.



Pulse el botón bajo el icono "+" para aumentar el contraste, el icono "-" para disminuirlo, y el icono "V" para guardarlo en la impresora.

# 4.1.6.2 Backlight (Retroiluminación):


Use esta opción para deshabilitar o habilitar la retroiluminación de la pantalla LCD. La configuración por defecto de la impresora es Deshabilitada.



Pulse el botón bajo los iconos para seleccionar los diferentes modos, y pulse el botón bajo el icono "V" para aceptar la opción.


# 4.1.7 Power Manager (Administración de Energía) (Baja Energía, Apagado)

Use este menú para ajustar la cantidad de tiempo antes de que la impresora se ponga en modo stand-by.



#### 4.1.7.1 Low Power (Baja Energía):

Cuando la impresora está inactiva durante un cierto período de tiempo, se pone en modo baja energía para ahorrar energía de la batería. (Puede configurar la impresora para que entre en este modo desde 10 segundos a 5 horas). Durante el modo de baja energía, la impresora no está operacional. El operador debe pulsar cualquier botón (excepto el de encendido) o enviar datos a través de la interfaz RS-232 para activar la impresora.



pulse el botón bajo el icono "V" para aceptar la opción.

## 4.1.7.2 Shut Down (Apagado):


Cuando la impresora está inactiva durante un cierto período de tiempo, se pone en modo apagado. Puede configurar la impresora para que entre en este modo desde 5 minutos a 3 horas).



Pulse el botón bajo los iconos para seleccionar los diferentes modos, y pulse el botón bajo el icono "V" para aceptar la opción.


# 4.2 File Manager (Administrador de Archivos)


Use este menú para comprobar la memoria de la impresora y la lista de archivos que estén disponibles.



#### 4.2.1 File Lis (Lista de Archivos)

Use este menú para mostrar y ejecutar los archivos que están guardados en la memoria flash de la impresora.





# 4.2.2 Avail. Memory (Memoria Disponible)


Use este menú para comprobar el espacio de memoria disponible.

DRAM: 256 KB Free FLASH:3072 KB Free ひ

## 4.2.3 Del. All Files (Eliminar Todos los Archivos)


Use este menú para eliminar todos los archivos.

# 4.3 Diagnostics (Diagnóstico)




# 4.3.1 Print Config. (Configuración de Impresión) :

Para imprimir los datos de la auto-comprobación en una etiqueta.



#### 4.3.2 Dump Mode (Modo Volcado)

Captura los datos del puerto de comunicaciones e imprime los datos recibidos por la impresora.



Datos hexadecimales relacionados con la columna izquierda de los datos ASCII

#### 4.3.3 Battery (Batería)

Esta opción se usa para comprobar el voltaje de la impresora.


#### 4.3.4 Print Head (Cabezal de Impresión)

Use esta opción para comprobar si el cabezal de impresión tiene puntos dañados, ver la resistencia de los puntos del cabezal de impresión y la temperatura del cabezal de impresión.

```
Bad Dots = 0
Resistance = 172
Temperature =32
```

## 4.3.5 Display (Pantalla)


Para ver si la retroiluminación está funcionando o si faltan píxeles en la pantalla.



Pulse el botón bajo el icono para comprobar si hay algún punto blanco en la pantalla LCD. La pantalla LCD se volverá negra, pulse cualquier botón para volver al menú Pantalla.




Pulse el botón bajo el icono para comprobar si hay algún punto negro en la pantalla LCD. La pantalla LCD se volverá blanca, pulse cualquier botón para volver al menú Pantalla.




# 4.3.6 Buttons (Botones)

Para comprobar si los botones del teclado están funcionando correctamente.




Pulse el botón bajo el icono para comprobar si el botón está funcionando correctamente. Y

Pulse el botón para volver al menú Botones.




T Feed O Ready Display ⇒Buttons ↓ ↑ →]

# 4.4 Language (Idioma)



Esta opción se usa para configurar el idioma de la interfaz de la pantalla LCD.



# 4.5 Service (Servicio)



Esta opción se usa para restaurar las configuraciones a sus valores por defecto y mostrar la información del consumo de la impresora.



# 4.5.1 Initialization (Inicialización)

Las configuraciones de la impresora son restauradas a sus valores por defecto al inicializar la impresora, tal y como se muestra más abajo.

Parámetro	Configuración por Defecto
Velocidad	50mm/seg. (2 ips)
Densidad	7
Anchura de las Etiquetas	2,83"(72,0mm)
Altura de las Etiquetas	2,5"(63,4mm)
Tipo de Sensor	Sensor de Espacios
Configuración de los Espacios:	0,12"(3,0mm)
Dirección de la impresión	0
Punto de Referencia	0,0(esquina superior izquierda)
Offset	0
Modo Corte	Encendido
Modo Separación	Apagado
Configuraciones del Puerto de	9600 bps, ninguna paridad, 8 bits
Serie	de datos, 1 bit de parada
Página de Códigos	850
Código de País	001
Borrar Memoria Flash	No

Desplazamiento	0
Intensidad de Espacios	156
Intensidad Bline	226
Contraste de la Pantalla LCD	50
Tiempo de Apagado de la Retroiluminación	10 seg.
Tiempo de Baja Energía	Apagado
Tiempo de Apagado	Apagado

Nota: Cuando la inicialización de la impresora haya finalizado, por favor, calibre de nuevo el sensor de espacios o marcas negras.

# 4.5.2 Mileage Info. (Información del Consumo)

Use esta opción para comprobar el consumo impreso (mostrado en el medidor).

Mileage: 6(m)
Labels: 53(pcs.)

U

# 5. Imprimir Etiquetas

# 5.1 Conecte con un Cable para Imprimir.

- Instale el controlador de la impresora y el software de etiquetaje en el sistema operativo Windows.
- 2. Conecte la impresora a un ordenador central usando el cable RS-232 o USB. (Por favor, consulte la sección 2.4)
- 3. Encienda la impresora manteniendo pulsado el botón hasta que se encienda la pantalla. Luego podrá ver:




- 4. Cargando y calibrando suministros.
- 5. Imprimir Etiquetas.

# **5.2 Conectar por Radio (Opcional)**

#### Bluetooth

- 1. Por favor, consulte la sección 2.5 para conectar el bluetooth.
- 2. Encienda la impresora manteniendo pulsado el botón hasta que se encienda la pantalla. La pantalla muestra brevemente la información de la versión de la impresora y la indicación de la carga de la batería y luego podrá ver:



- 3. Cargando y calibrando suministros.
- 4. Luego consulte lo siguiente para calibrar el bluetooth.
  - (1) Por favor, consulte la sección 2.5 para enchufar el dispositivo Bluetooth a la impresora. Asegúrese de que el interruptor +5V / DTR está configurado en la posición +5V.
  - (2) Por favor, consulte la sección 4.1 para asegurarse de que los valores de comunicación están establecidos en 115200, Ninguna, 8, 1. Ver la opción "Serial Comm." (Comunicación en Serie).
  - (3) Por favor, consulte la sección 4.1 para habilitar o deshabilitar la seguridad del Bluetooth, cambiar el PIN, modificar el nombre local y mostrar la información del Bluetooth.
- 5. Imprimir Etiquetas.


#### Red RF

- 1. Por favor, conecte la red RF al puerto RS232.
- 2. Encienda la impresora y la opción Cargando y calibrando suministros.
- 3. Por favor, consulte la sección 4.1 para asegurarse de que los valores de comunicación están establecidos en **19200**, **Ninguna**, **8**, **1**. Ver la opción " Serial Comm." (Comunicación en Serie).
- 4. Imprimir Etiquetas.

# 5.3 Impresión Independiente

#### Antes de usar Independiente: (Descargar el Formato)

- 1. Encienda el ordenador e instale el controlador y el software.
- 2. Conecte la impresora a un ordenador central usando el cable RS-232 o USB.
- 3. Encienda la impresora manteniendo pulsado el botón hasta que se encienda la pantalla. La pantalla muestra brevemente la información de la versión de la impresora y la indicación de la carga de la batería y luego podrá ver:



4. Descargue un formato y lote. Consulte el manual del Programador. (Puede descargarse desde el sitio web de servicios y soporte.)

# Iniciar la Impresión Independiente:

- 1. Saque el cable de conexión
- 2. Para imprimir los suministros (Consulte el manual del Programador.)
- 3. Retire los suministros impresos.

# 6. Resolución de Problemas

La siguiente guía enumera los problemas más comunes que pueden encontrarse al usar esta impresora de códigos de barras. Si la impresora sigue sin funcionar tras aplicar todas las soluciones sugeridas, por favor, contacte con el Departamento de Servicio al Cliente de su vendedor o distribuidor para ayuda adicional.

Problema	Posible Causa	Procedimiento de Recuperación
	Compruebe si la batería está instalada correctamente.	Vuelva a instalar la batería
Sin energía	Compruebe el medidor de voltaje de batería para ver si la batería tiene poca energía.	Recargue o sustituya la batería si es necesario.
	Asegúrese de que la batería está completamente cargada.	Vuelva a cargar/sustituya la batería.
	Compruebe si la puerta frontal está completamente cerrada.	Cierra completamente la puerta frontal.
No imprime	Compruebe si el cable está correctamente conectado a la interfaz de serie o USB.	Vuelva a conectar el cable a la interfaz.
	Compruebe si las configuraciones inalámbricas son correctas.	Vuelva a configurar las configuraciones inalámbricas.
	Se acabaron las etiquetas.	Coloque un nuevo rollo de etiquetas.
Sin papel	La etiquetas están instaladas incorrectamente.	Por favor, consulte los pasos en el manual de usuario para volver a instalar el rollo de etiquetas.
	El sensor de espacios/marcas negras no está calibrado.	Calibre el sensor de espacios/marcas negras.
Mala calidad	Asegúrese de que la batería está completamente cargada.	Vuelva a cargar o sustituir con una nueva batería.

de impresión	Compruebe si la puerta frontal está completamente cerrada.	Cierra completamente la puerta frontal.
	Compruebe si el suministro está cargado correctamente.	Vuelva a cargar el suministro
	Compruebe si hay una acumulación de polvo o adhesivo en el cabezal de impresión.	Limpie el cabezal de impresión
	Compruebe si la densidad de impresión está correctamente configurada.	Ajuste la densidad de impresión y la velocidad de impresión.
	Compruebe el patrón de prueba del cabezal de impresión para determinar si el elemento del cabezal está dañado.	Ejecute la autocomprobación de la impresora y compruebe el patrón de prueba para el cabezal de impresión para ver si falta un punto en el patrón.
	El sensor de espacios/marcas negras no está correctamente configurado.	Calibre el sensor de espacios/marcas negras
	Asegúrese de que el tamaño de etiqueta está correctamente configurado.	Configure correctamente el tamaño de etiqueta
Atasco de papel	Puede que haya etiquetas atascadas dentro del mecanismo del impresor.	Retire la etiqueta atascada.
	La configuración del puerto de serie no es consistente entre el anfitrión y la impresora.	Por favor, vuelva a configurar el puerto de serie.
	La configuración de pins del cable del puerto de serie no es correcto.	
Corta vida de la batería	Compruebe el código de fecha de la batería. Si la batería tiene uno o dos años, una vida de carga corta puede ser debido a un envejecimiento normal.	Sustituya la batería.


# 7. Mantenimiento


# Esta sección presenta las herramientas de limpieza y los métodos de mantenimiento de su impresora.

- 1. Por favor, use uno de los siguientes materiales para limpiar la impresora.
- Bastoncillo de algodón
- Paño libre de pelusa
- Aspiradora
- Etanol al 100%
- 2. El proceso de limpieza se describe a continuación

Piezas de la Impresora	Método	Frecuencia
Cabezal de Impresión	<ol> <li>Siempre apague la impresora antes de limpiar el cabezal de impresión.</li> <li>Permita que el cabezal de impresión se enfríe durante un período mínimo de un minuto.</li> <li>Use un bastoncillo de algodón y etanol al 100% para limpiar la superficie del cabezal de impresión.</li> </ol>	Limpiar el cabezal de impresión al cambiar a un nuevo rollo de etiquetas.
Rodillo de la Bandeja	<ol> <li>Apague el corriente.</li> <li>Rote el rodillo de la bandeja y pase un bastoncillo de algodón o un paño libre de pelusa humedecidos con etanol al 100% por encima, limpiándolo completamente.</li> </ol>	Limpiar el rodillo de bandeja al cambiar a un nuevo rollo de etiquetas.
Rodillo de Separación	<ol> <li>Apague la corriente.</li> <li>Rote el rodillo de separación y pase un bastoncillo de algodón o un paño libre de pelusa humedecidos con etanol al 100% por encima, limpiándolo completamente.</li> </ol>	Limpiar el rodillo de separación al cambiar a un nuevo rollo de etiquetas.
Barra de Corte/barra de Separación	Use un paño libre de pelusa humedecido con etanol al 100% para limpiarlo.	Según sea necesario
Sensor	Aire comprimido o aspiradora	Una vez al mes
Exterior	Limpie con un paño humedecido con agua	Según sea necesario
Interior	Cepillo o aspiradora	Según sea necesario

# 3. Ilustración de la limpieza recomendada de piezas:





## Nota:

- No toque el cabezal de impresión con la mano. Si lo toca por accidente, por favor, use etanol para limpiarlo.
- Esto es un alcohol industrial. Por favor, no use alcohol normal, que puede dañar el cabezal de impresión.
- Puede que sea necesario limpiar los sensores de suministro más a menudo si recibe frecuentemente mensajes de error de suministro.

# 8. Procedimiento para Actualizar el Firmware

Tanto la interfaz RS-232 como la USB están disponibles para actualizar el firmware de la impresora. Por favor, consulte los procedimientos a continuación para actualizar el firmware.


# 8.1 Actualizar el Firmware a través del Puerto de Serie

1. Ajuste las configuraciones del "Serial Comm." (Comunicación en serie) del M23 como se muestra a continuación.

Velocidad en Baudios = 115200 Paridad = Sin Paridad Bits de Datos = 8 Bits de Datos

Bits de Parada = 1 Bit de Parada

2. La impresora está en modo lista para imprimir.




**Método 1**: En modo MS-DOS (Símbolo del Sistema), copie el archivo de firmware (\*.NEW) a la impresora a través del puerto en serie.

(1) Ajuste la configuración del puerto COM del PC.

Por favor, teclee el siguiente comando en el modo de Símbolo del Sistema para configurar los parámetros de comunicación del PC para la RS-232.


C:\>mode com1 baud=115200 parity=n data=8 stop=1 octs=on rts=on <Intro>



(2) Copie el archivo de firmware a la M23 usando un parámetro de copia binario. C:\>copy M23\_v06.NEW /b com1

```
_ 🗆 ×
Command Prompt
: \M23>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 540B-1E68
Directory of C:\M23
06/10/2005
           01:14 PM
                        <DIR>
06/10/2005
           01:14 PM
                        <DIR>
03/10/2005
            11:17 AM
                               983,077 M23_v06.NEW
               1 File(s)
                                983,077 bytes
               2 Dir(s) 26,000,412,672 bytes free
C:\M23>copy m23_v06.new /b com1
       1 file(s) copied.
: \M23>
```


(3) La M23 mostrará el siguiente mensaje en la pantalla LCD cuando se haya actualizado el firmware.




(4) La impresora se reiniciará automáticamente cuando la actualización del firmware se haya completado.

**Método 2**: Use la herramienta "CommTool.exe" para actualizar el firmware de la impresora.

(1) Ejecute la herramienta "CommTool" y haga clic en el botón "RS232 setup" ("Configuración de la RS232") para configurar los parámetros de comunicación del PC para la RS-232.




(2) Haga clic en el botón "Send File" (Enviar Archivo) y seleccione el archivo de firmware para actualizar el firmware desde la interfaz de la RS-232.




(3) La impresora se reiniciará automáticamente cuando la actualización del firmware se haya completado.

# 8.2 Actualizar el Firmware a través del Puerto USB

- 1. Seleccione el puerto USB y haga clic en el botón "Get USB" (Conseguir USB).
- 2. Seleccione "USB Printing Support" (Soporte de Impresión mediante USB) bajo la opción de Dispositivo USB.



3. Haga clic en el botón "Send File" (Enviar Archivo) para seleccionar el archivo de firmware y enviar el firmware seleccionado a través de la interfaz USB para actualizar el firmware de la impresora.



4. La M23 mostrará el siguiente mensaje en la pantalla LCD cuando se haya actualizado el firmware.




5. La impresora se reiniciará automáticamente cuando la actualización del firmware se haya completado.

# 9. Herramientas de Encendido

Existen dos herramientas de encendido para configurar y comprobar el hardware de la impresora. Estas herramientas se activan pulsando un botón y encendiendo la impresora simultáneamente. Las herramientas se enumeran a continuación:

- 1. Inicialización de la Impresora
- 2. Ignore AUTO.BAS



# 9.1 Inicialización de la Impresora

La inicialización de la impresora devuelve las configuraciones de la impresora a sus valores por defecto.

Las configuraciones por defecto se enumeran a continuación:

Parámetro	Default setting
Velocidad	50mm/seg. (2 ips)
Densidad	7
Anchura de las Etiquetas	2,83"(72,0mm)
Altura de las Etiquetas	2,5"(63,4mm)
Tipo de Sensor	Sensor de Espacios
Configuración de los Espacios	0,12"(3,0mm)
Dirección de la impresión	0
Punto de Referencia	0,0(esquina superior izquierda)
Offset	0

Modo Corte	Encendido
Modo Separación	Apagado
Configuraciones del Puerto de Serie	9600 bps, ninguna paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada
Página de Códigos	850
Código de País	001
Borrar Memoria Flash	Encendido
Desplazamiento	0
Intensidad de Espacios	156
Intensidad Bline	226
Contraste de la Pantalla LCD	50
Tiempo de Apagado de la Retroiluminación	10 seg.
Tiempo de Baja Energía	Apagado
Tiempo de Apagado	Apagado

Por favor, siga los pasos a continuación para inicializar la impresora.

- 1. Apague la impresora.
- 2. Mantenga pulsado los botones medio y **derecho** y **encienda** la impresora.
- 3. No suelte los botones hasta que la pantalla LCD de la impresora muestre "Initializing ..." (Inicializando ...) tal y como se muestra a continuación.

Initializing...


Nota: Cuando la inicialización de la impresora haya finalizado, por favor, calibre de nuevo el sensor de espacios o marcas negras.


# 9.2 Ignorar AUTO.BAS

Si el archivo AUTO.BAS está descargado en la memoria flash de la impresora, la impresora ejecutará este programa automáticamente al encenderse.

Por favor, siga los pasos a continuación para saltar el archivo AUTO.BAS.

- 1. Apague la impresora.
- 2. Mantenga pulsado el botón **derecho** y encienda la impresora.
- 3. No suelte los botones hasta que la impresora esté lista. Luego la pantalla LCD mostrará "IGNORE AUTO.BAS" (Ignorar Auto.bas) bajo "Ready" (Listo) tras un segundo.







TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

<u>Corporate Headquarters</u> 9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23141, Taiwan (R.O.C.) TEL: +886-2-2218-6789

FAX: +886-2-2218-5678 Web site: www.tscprinters.com

E-mail: printer\_sales@tscprinters.com tech\_support@tscprinters.com

<u>Li Ze Plant</u>
No.35, Sec. 2, Ligong 1st Rd., Wujie Township,
Yilan County 26841, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-3-990-6677
FAX: +886-3-990-5577